Nahrání softwaru z USB klíče do pokladny

Z našich stránek www.provinter.cz, sekce Podpora, v kategorii „Aktualizace software pro EET pokladny Euro“, si na USB klíč stáhněte příslušnou SW verzi k pokladně, kterou budete aktualizovat. Zazipovaný soubor musíte rozbalit až do kořenového adresáře a binární soubor (označen koncovkou .bin) nahrát na USB flash disk (nenahrávat do žádného adresáře).
Odkaz:

http://www.provinter.cz/podpora/aktualizace-software-pro-eet-pokladny-euro.htm

USB klíč zasuňte do OTG kabelu (cca 20cm kabel, byl součástí balení při nákupu pokladny) a připojte k pokladně.

Pokladnu připojte adapterem do elektrické sítě.

Zapněte pokladnu.

2x stiskněte tlačítko MENU.

Šipkou doleva nebo doprava najděte P-režim a potvrďte tlačítkem TL.

Šipkou doleva nalezněte menu Správa a potvrďte TL.

Šipkou doleva nalezněte Aktualizace SW a potvrďte TL.

Pokračovat ano = ST.

Po chvíli se aktualizace zastaví a na displeji je MASTER RESET – potvrďte TL.

Aktualizace končí, jakmile je na displeji „Inicializace OK Vypněte pokladnu“.

Pozn.: při aktualizaci musí být připojen adaptér, pokladna provede denní a měsíční Z-uzávěrku, zazálohuje všechny programované a prodejní údaje (včetně certifikátu) kromě sítě WIFI. Po skončení procesu aktualizace je nutné zadat Wifi síť a provést test spojení v P-režimu v menu EET.